

Mammut Bremswagenreglement

- Den Anweisungen des Bremswagenteams ist widerspruchslos Folge zu leisten!
- Das schalten (Gangwechsel) während des Zugvorgangs ist verboten!
Lastschaltung erlaubt!
- Es wird ausschließlich am Original Zugmaul des Schleppers angehängt!
- Das Zugmaul muss frei zugänglich sein!
- Jegliche Gewichte an der Heckhydraulik oder am Heck sind verboten!
- Es wird ausschließlich mit der Kette vom Bremswagen angehängt!
- Sobald der Bremswagen während des Ziehens länger als 2 Sekunden zum Stillstand kommt, ist der Zug beendet!
- Während des Zugvorgangs darf sich nur eine Person auf dem Schlepper befinden!
- Der Bremswagen und das Bremswagenteam übernehmen keine Haftung für eventuell auftretende Schäden am Schlepper!